


## 【IJ-35、IJ-45 メーターレポートの出し方】

(1) 初期画面からオペレータボタンを押します。




(2) MENU ボタンを押します。


(3) 1 のシュウケイを選択し、ディスプレイの【OK】ボタンを押します。



(4) 続いて【上下】ボタンで3のザンガクレイケイカウンターを選択し、ディスプレイの【OK】ボタンを押します。



(5) サマリーレポート画面に切り替り下記の画面が表示されます。



(6) ラベルを準備してください。

(7) ディスプレイの【スタンプ】ボタンを押すと、ラベルに印字されます。(=メーターレポート)

(8) ディスプレイの【モデル】ボタンで初期画面に戻ります。