

【IJ-65、IJ-75、IJ-85 メーターレポートの出し方】

ITM 71		00.080	
TTL 6310		01/03/05	
		スタンフ	ツギ

(1) 上記メイン画面で ツギ ボタンを押すと次の画面が表示されます。

ITM 71		00.000	
TTL 6310		01/03/05	
TMS	シュウケイ	クリーン	ツギ

(2) シュウケイボタンを押すと次の集計リスト表示画面が表示されます。

シュウケイ	1 ザンガク ルイケイ カウンター			
	2 ハツ シュウケイ			
	3 コンゲツ シュウケイ			
	4 ゼンゲツ シュウケイ			
インサツ ラベル	5 ネンケイ			
	6 リセット レポート			
メニュー	セッテイ	▲	▼	OK

(3) 上記画面で1の「ザンガクルイケイカウンター」を選択し、OK ボタンを押すと画面は次のように表示されます。

ザンガクルイケイカウンター			
ザン	55000	ツウジヨウ	4020
ルイケイ	245000	コウガク	125
モデル		インサツ	

(4) 上記画面でインサツボタンを押すとラベルに表示内容が印刷されます。(=メーターレポート)
モデルボタンを押すと前の画面に戻ります。