


【IS-480 メーターレポートの出し方】

(1) ホーム画面でメニューボタンを押すと次の画面が表示されます。



メイン メニュー


1	インイ	▶
2	バッチ セッテイ	▶
3	ジョブ メモリー	▶
4	リョウキン センタク	▶
5	ブモン ヘンコウ	▶

ツギノ
コウモク

↓

モデル

(2) 「ツギノ コウモク」をタッチ選択して次の画面に移動し、6番の「シュウケイ」をタッチ選択（または6を直接入力）すると集計選択画面が次のように表示されます。



シュウケイ センタク

1	バッチ データ
2	ザンガク ルイケイ カウンター
3	イチブモン
4	ゼンブモン
5	ニツケイ
6	ツキケイ

▲

▲


▼

▼

キャンセル

センタク

(3) 2番の「ザンガク ルイケイ カウンター」をタッチ選択すると次の画面が表示されます。



シュウケイ セッテイ

シュツリョクサキ

スクリーン ▶

モデル

シュツリョク

- (4) ラベルを準備してください。
- (5) (3) のシュツリヨクサキ画面でラベルを選択してO Kボタンを押します。
ラベルに印字されます。(=メーターレポート)
- (6) ホームキーを押すと元の画面に戻ります。